DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

⚠ WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur typgleiche Akkus oder Batterien!
- Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!

ACHTUNG!

- Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Garantie

Dexford-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüss entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr Dexford-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung


Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikations-endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.

dexford Bedienungsanleitung

PE 500 Bluetooth-Aktivtätsmonitor




Eigenschaften



- Bluetooth 4.0
- Schritte / Tag
- Trainingszeit / Tag
- Strecke / Tag
- Kalorienverbrauch / Tag
- Batterie-Ladestands-Anzeige auf dem OLED
- Schlafdaten
- 14 Tage-Datenspeicher für alle Daten
- Batterie-Ladestands-Anzeige in der APP bei jeder Synchronisierung
- Uhrzeit- und Datums-anzeige (JJ/MM/TT)
- Löschen des Speichers per APP.

Taste und OLED-Anzeige



Laden über Micro-USB-Buchse

- 1-Tasten-Bedienung (OLED-Version)
  - 1 x drücken zum Wechsel des Anzeigemodus.
  - 2 Sekunden drücken, um in den Schlafdaten-Modus zu wechseln.
  - Im Schlafdaten-Modus 2 Sekunden drücken zum verlassen.
- OLED-Display: Alle Daten werden auf dem OLED angezeigt, keine LED!

Technische Daten und Maße

Schritte	0 - 350.000 Schritte
Strecke	0 - 500 Km / 0 - 500 Meilen
Trainingszeit	00:00 - 24:00 (Std:Min)
Kalorien	0 - 50.000 kcal
Alter	5 - 99
Gewicht	30 - 136 kg (66 - 300 lb)
Größe	100 cm - 200 cm (39 inches - 79 inches)
Schrittlänge	30 cm - 150 cm (12 inches - 59 inches)

Reset (Rückstellung)



Drücken Sie den Reset-Knopf, um alle Daten zu löschen und zur Grundeinstellung zurückzugehen. Alle Funktionen sind deaktiviert, bis das Gerät neu aktiviert wird.

A.) Aktivierung des Schrittzählers

Vor der ersten Nutzung muss das Gerät aktiviert werden.

1.) Für die Bluetooth-Verbindung drücken Sie im Schrittzähler-Modus die Taste, „Disconnect" wird angezeigt.

DISCONNECT

2.) Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis auf dem OLED-Display „Connecting" angezeigt wird.

CONNECTING

3.) Prüfen Sie, ob in Ihrem Smartphone Bluetooth aktiviert ist (Settings > Bluetooth > Bluetooth ON)

4.) Öffnen Sie die APP.

MyWay Fit

5.) Im „HOME"-Modus klicken Sie auf „Trip" oder „Sleep Tracker", zum öffnen der Seiten.

6.) Wählen Sie „Settings" (Einstellungen), dann „Settings > Connection > Activity and Sleep Tracker" rechts auf dem Display.

7.) Wenn das Smartphone das Gerät erkannt hat, wird es als „BT005" angezeigt. Klicken Sie auf diesen Namen, um das Gerät mit dem Smartphone zu verbinden.

8.) Wenn die Verbindung erfolgreich war, zeigt das Display diese Anzeige:

CONNECTED




B.) Normalbetrieb (Schrittzähler)

1.) Um den OLED-Anzeigemodus zu wechseln, drücken Sie im Schrittzähler-Modus die Taste.

2.) Das Display zeigt folgende Sequenz:

Daily Step ▸Daily Distance ▸Daily time travel ▸Daily Calories burnt ▸RTC ▸BT Connection



C.) Schlafdaten-Modus

1.) In jedem Modus (außer Bluetooth-Verbindung) drücken Sie die Taste 2 Sekunden, um in Schlafdaten-Modus zu wechseln.

Das OLED-Display zeigt folgendes:



2.) Damit beginnt automatisch die Messung Ihrer Schlafzeit.

3.) Nach dem Aufwachen drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, um die Zeitmessung zu stoppen, damit wird die Schlafzeit gespeichert.

4.) Wenn Sie den Schlafdaten-Modus verlassen, wechselt das Gerät in den Schrittzähler-Modus.

Hinweis: Im Schlafdaten-Modus ist die Schrittzähler-Funktion deaktiviert. Die Daten-erfassung beginnt erst nach 5 Minuten.

C.) Bluetooth-Verbindung

1.) Drücken Sie im Schrittzähler-Modus die Taste, um zur Bluetooth-Verbindung zu wechseln. Das Display zeigt „Disconnect"

DISCONNECT

2.) Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, um die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren. Das Display zeigt „Connecting":

CONNECTING

3.) Wenn die Verbindung steht, zeigt das Display „Connected":

CONNECTED

Hinweis: Zur Unterbrechung der Verbindung drücken Sie während der Anzeigen „Connecting" oder „Connected" die Taste, um zum Schrittzähler-Modus zu wechseln.

DISCONNECT

Apps

MyWay Fit

Available on the App Store

Kompatibel mit:
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c oder neuer
iPod touch (5. Generation)
iPad 3, iPad 4, iPad air und iPad mini

Betriebssystem: iOS6 oder neuer

Google play

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 oder neuer)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 oder neuer)
HTC Butterfly (V4.2.2 oder neuer)
andere Geräte mit V4.3

Schrittzähler

Zur Aktualisierung der Daten klicken Sie in der APP auf das Symbol

- Tägliche Zusammenfassung
- Übersicht gespeicherte Daten
- Grafische Darstellung



Anzeige von Schrittanzahl, Strecke, Kalorien-verbrauch, Trainingszeit, Durchschnitts-geschwindigkeit. Zielvorgaben eingeben für Schrittanzahl, Strecke und Kalorienverbrauch.

Anzeige der gespeicherten Daten nach Tag, Woche, Monat, Jahr und insgesamt. Grafische Darstellung nach Woche, Monat und Jahr.

Schlafdaten-Modus

Zur Aktualisierung der Daten klicken Sie in der APP auf das Symbol

- Tägliche Zusammenfassung
- Übersicht gespeicherte Daten
- Grafische Darstellung



Anzeige von Beginn und Ende der Schlafzeit, Bettzeit, Einschlafzeit, Unterbrechung, Effektivität.

Anzeige der gespeicherten Daten nach Tag, Woche, Monat, Jahr und insgesamt. Grafische Darstellung nach Woche, Monat und Jahr.

OLED-Display

1.) Um Energie zu sparen, zeigt das OLED-Display die Daten nur für 3 Sekunden an.
2.) Zum Einschalten des OLED-Displays drücken Sie die Taste für 3 Sekunden.

Hinweis: Die Funktion der Taste ist vom OLED-Display abhängig.

Anzeige niedrige Batterieladung

Bei niedrigem Ladezustand der Batterie erscheint für 1 Sekunde das Symbol „Low Battery", wenn man die Taste zum aktivieren des Geräts drückt. Danach wechselt das gerät zur letzten genutzten Funktion.

Batterie laden

Wenn Sie das Gerät über das USB-Kabel laden, erscheint auf dem OLED-Display das Symbol „Battery Charging", bis die USB-Verbindung unterbrochen wird. (Ladezustandsanzeige wie beim iPhone).

Hinweis: Während des Ladevorgangs funktioniert das Gerät normal weiter.

Es wird dringend empfohlen, das Gerät alle 5-7 Tage zu laden, um alle Daten zu sichern.

Daten-Synchronisierung

Zur Synchronisierung der Daten muss das Gerät mit dem Smartphon verbunden sein.

1.) Für die Bluetooth-Verbindung drücken Sie im Schrittzähler-Modus die Taste, „Disconnect" wird angezeigt.

DISCONNECT

2.) Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis auf dem OLED-Display „Connecting" angezeigt wird.

CONNECTING

3.) Prüfen Sie, ob in Ihrem Smartphone Bluetooth aktiviert ist (Settings > Bluetooth > Bluetooth ON)


4.) Öffnen Sie die APP.

MyWay Fit

5.) Im „HOME"-Modus klicken Sie auf „Trip" oder „Sleep Tracker", zum öffnen der Seiten.

6.) Zur Aktualisierung der Daten klicken Sie in der APP auf das Symbol

7.) Drücken Sie die Taste auf dem Schritt-zähler einmal, um vom Bluetooth-Modus in den Schrittzähler-Modus zu wechseln.



Zur Aktualisierung der Daten klicken Sie in der APP auf das Symbol.

Update der Kundeneinstellungen

Bei Bluetooth-Verbindung kann der Nutzer die persönlichen Voreinstellungen auf der Profilseite festlegen ("Setting Profile")



Nachdem Sie die persönlichen Voreinstellungen eingegeben haben, klicken Sie auf „Update", um die Daten in das Gerät zu übertragen.

Update

Löschen der Daten in der App

Zum Löschen der in der APP gespeicherten Daten klicken Sie auf „CLEAR PROFILE" auf der Profilseite.

CLEAR PROFILE

Löschen des internen Speichers


Bei Bluetooth-Verbindung klicken Sie in der APP auf „Clear Memory", um alle Daten des Aktivitäts- und Schlafmodus zu löschen.

Clear Memory

Datenabgleich unterbrechen

Klicken Sie auf „Forget Device", um den Datenabgleich zwischen Gerät und APP zu unterbrechen. Danach können Sie mdas Gerät neu verbinden.

Forget Device



So verwenden Sie das Gerät



Es wird dringend empfohlen, Ihre Daten alle 5-7 Tage zu übertragen, um alle Daten zu erhalten.

ENGLISH

Operating Instructions

Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!

WARNING!

Safety Information

- Only use batteries of the same type!
- Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.
- Never use standard and rechargeable batteries together. Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together. Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.
- Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!
- Keep children away from the product and its packaging!
- Risks to health and the environment from batteries!
- Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.

ATTENTION!

- Prevent exposure to environmental influences e.g. smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
- Only allow repairs to be completed by qualified personnel.

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline.
Switzerland:
Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact
your sales outlet.

Maintenance

Clean the surface of the housing with a soft, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

Dexford equipment is produced and tested according to the latest production
methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencie related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influence are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property.
Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the Dexford device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!
You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Declaration of Conformity

CE This device fulfil the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirme by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.dexford.com.

dexford Operating Instructions

PE 500 Bluetooth Activity Monitor



×











Features



- Bluetooth 4.0
- Daily Steps
- Daily Travel time
- Daily Distance
- Daily Calories burnt
- Battery level shown on OLED
- Daily Sleep data
- 14 days data record for main unit
- Battery level shown the battery level in APP when synchronizing every time.
- Clock (built in RTC) with yy/mm/dd
- Clear sensor memories by APP.

Key and (OLED version)



- 1 key (Standalone version, OLED Version)
  -Press once to interchange the display mode.
  -Press and hold 2 second to enter sleep tracker mode.
  -In sleep tracker mode, press and hold 2 seconds to exit sleep tracker mode.
- OLED display : all display will be shown on the OLED, no LED.

Device Daily Range

Step	0 – 350,000 steps
Step Distance	0 – 500.0km or 0 – 500.0miles
Travel Time	00:00 – 24:00 (hr:mm)
Calories	0 – 50000 kcal
Age	5-99
Weight	30 – 136kg (66lb – 300 lb)
Height	100 cm – 200cm (39 inches – 79 inches)
Stride length	30 cm – 150cm (12 inches – 59 inches)

Reset



Press the key to clear all setting, and restore to default setting. The functions of the device are disabled until activating the device.

A.) Activate the pedometer

If it is the first time to use, it need to activate the device.

1.) In pedometer mode, press the key to Bluetooth connection mode, "Disconnect" will be shown.

DISCONNECT

2.) Press and hold key 2 seconds to enable Bluetooth connection. OLED display will be shown "Connecting" below:

CONNECTING

3.) To check the mobile phone bluetooth status whether is on. (Settings►Bluetooth ► select bluetooth on)

4.) Open the APP



5.) In Home mode, click Trip or Sleep tracker to enter corresponding pages.



6.) In Home mode, click Trip or Sleep tracker to enter corresponding pages.

7.) Select and click the "Settings" page. Then, Settings ► Connection ► Activity and sleep tracker and display the right:



8.) If mobile Phone have found the device, it will show on the mobile Phone (named : BT005), click this device name on the mobile phone for pairing and connection.

9.) If connection is successful, the device shown below:


CONNECTED

B.) Normal Operation (Step count mode)

1.) In the pedometer mode, press the button to interchange the OLED display mode.

2.) The display mode sequence is shown below:

Daily Step ►Daily Distance ►Daily time travel ►Daily Calories burnt ►RTC ►BT Connection



C.) Sleep Tracker mode

1.) In any mode (except BT connection mode), press and hold key 2 seconds to enter the sleep tracer mode.

OLED display will be shown below:



2.) A count up timer will start to count the sleep in bed time.

3.) When wake up, press and hold the key 2 seconds to stop the sleep tracker count, the sleep record will be stored into memory.

4.) When exit the steep tracker mode, it will return to step count mode.

Note : During sleep tracking mode, pedometer function will be disabled. There is no tracking function for the beginning 5 minutes.

D.) Bluetooth Connection

1.) In pedometer mode, press the key to Bluetooth connection mode, "Disconnect" will be shown.

DISCONNECT

2.) Press and hold key 2 seconds to enable Bluetooth connection. OLED display will be shown "Connecting" below:

CONNECTING

3.) When connected, OLED will be shown "Connected" below.

CONNECTED

Note : During "Connecting" or "Connected" mode, press the key to disconnect the connection, and then return to pedometer mode.

DISCONNECT

Apps



Available on the App Store

Compatible with :
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c or later
iPod touch (5th generation)
iPad3, iPad 4, iPad air and iPad mini

Required OS: iOS6 or above

Google play

Compatible with :
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 or above)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 or above)
HTC Butterfly (V4.2.2 or above)
Other device (V4.3)

Pedometer

- To update the data, click on the APP to update the data.

Daily summary mode | History mode | History chart




Display Step, Distance, Calories, Activity Time, Average Speed, Average Pace,Edit Target step, step distance, and calories.

History mode can show Daily, Weekly, Monthly, Yearly and Total. History Chart can show Weekly, Monthly, Yearly.

Sleep tracker

- To update the data, click on the APP to update the data.

Daily summary mode | History mode | History chart



Display Start sleep time, Stop sleep time, Time in bed, Asleep time, Disrupted, Efficiency.

Display history --- Daily, Weekly and Monthly Graph history display --- Weekly, Monthly, Yearly.

OLED Display

1.) In order to save the power, OLED display will be only displayed on for 3 seconds.
2.) If the OLED is off, press key to wake the OLED on for 3 seconds.

Note : The function of key should be valid when there is OLED display.

Low battery indicator

-When there is low battery, it will display 1s low battey icon when press key from OLED wake up. Then, enter to previous corresponding stage.

Battery Charging

1.) When plug in the USB for charging, the OLED will be shown battery charging symbol until unplug the USB power. (Charging diagram like iphone charging direction.)

Note : During charging, the function must work properly.

It is strongly advised to charge every 5~7 days, to maintain the completeness of monitoring.

Synchronizing the data

To synchronize the data, it must to be connected between device and mobile Phone.

1.) In pedometer mode, press the key to Bluetooth connection mode, "Disconnect" will be shown.

DISCONNECT

2.) Press and hold key 2 seconds to enable Bluetooth connection. OLED display will be shown "Connecting" below:

CONNECTING

3.) To check the mobile phone bluetooth status whether is on. (Settings►Bluetooth ► select bluetooth on

4.) Open the APP



5.) In Home mode, click Trip or Sleep tracker to enter corresponding pages.



6.) To update the data, click on the APP to update the data.

7.) Press button on the pedometer once to exit the Bluetooth mode, representing the device is working in the pedometer mode.



To update the data, click the icon to update the data.

Updating the customer setting

After Bluetooth connection, the user can set the personal setting in profile page (Setting Profile)



After setting the personal information, press Update icon to update the information to tracker.

Update

Clear the stored data inside App

In profile page, press CLEAR PROFILE to clear the stored data inside APP.

CLEAR PROFILE

Clear internal memory


After Bluetooth connected is connected, press Clear Memory icon inside APP can clear all data store inside activity & sleep tracker.

Clear Memory

Unpaired internal memory

Press Forget Device can be unpaired the paired activity & sleep tracker. The user can pair the new tracker again.

Forget Device



How to wear it



It is strongly advised to upload your data every 5~7 days, to maintain the completeness of monitoring.

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!

⚠ AVERTISSEMENT !

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement des piles ou des batteries de même type!
- Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- N'utilisez jamais piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.
- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des film d'emballage et de protection !
- Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !

ATTENTION !

- Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe. Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min). En cas de recours en garantie, adressez vous à votre revendeur.

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils Dexford sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influence extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil Dexford présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un evendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifi que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les réglements locaux.

Déclaration de conformité

CE Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmé sur l'appareil par la marqe CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.dexford.com.

dexford Mode d'emploi

PE 500 Moniteur d'activités Bluetooth



×








Propriétés | **Bouton et affichage OLED** | **Caractéristiques et dimensions**

BT 4.0 · Pédometre · Temps de formation · Route · Calories · Vitesse moyenne · Données de sommeil · Charge de la batterie

- Bluetooth 4.0
- Étapes / jour
- Temps de formation / jour
- Route / jour
- Calories / jour
- Indication du niveau de charge de la batterie sur l'OLED
- Données de sommeil
- 14 jours de stockage de données pour toutes les données
- Affichage du niveau de charge de la batterie dans le APP à chaque synchronisation
- Affichage de l'heure et la date (AA / MM / JJ)
- Effacement de la mémoire par l'APP.



Rechargez via un connecteur micro-USB

- Fonctionnement 1 bouton (version OLED)
  - Appuyez pour changer le mode d'affichage.
  - Appuyez pendant 2 secondes pour passer en mode de données de sommeil.
  - Appuyez pendant 2 secondes en mode de données de veille de quitter.
- OLED: Toutes les données seront affichées sur l'écran OLED, pas de LED!

Etapes	0 - 350.000 Etapes
Route	0 - 500 Km / 0 - 500 miles
Temps	00:00 - 24:00 (heur:min)
Calories	0 - 50.000 kcal
Age	5 - 99
Poids	30 - 136 kg (66 - 300 lb)
Taille	100 cm - 200 cm (39 inches - 79 inches)
Longueur du pas	30 cm - 150 cm (12 inches - 59 inches)

Reset (par défaut)



Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour effacer toutes les données et pour le réglage de base passe en retrait. Toutes les fonctions sont désactivées jusqu'à ce que l'appareil est réactivé.

A.) Activation du podomètre

Avant la première utilisation le dispositif doit être activé.

1.) Pour la connexion Bluetooth, appuyez sur la touche mode podomètre, „Disconnect" est affiché.

DISCONNECT

2.) Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'écran OLED "Connecting" s'affiche.

CONNECTING

3.) Vérifiez si Bluetooth est activé sur votre smartphone (Settings > Bluetooth > Bluetooth ON)

4.) Ouvrez l'application. MyWay Fit

5.) Dans le mode "HOME", cliquez sur "Trip" ou "Sleep Tracker" pour ouvrir les pages

6.) Sélectionnez „Settings" (Paramètres), puis „Settings > Connection > Activity and Sleep Tracker" à droite sur l'écran.

7.) Si le smartphone a reconnu l'appareil, il est affiché comme "BT005". Cliquez sur ce nom pour relier l'appareil au smartphone.

8.) Si la connexion est réussie, l'écran affiche cet écran:


CONNECTED



B.) Fonction normal (Pédomètre)

1.) Pour changer le mode d'affichage OLED, appuyez sur le bouton de mode podomètre.

2.) L'écran affiche la séquence suivante:



C.) Mode de données de sommeil

1.) Dans n'importe quel mode (sauf connexion Bluetooth), appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour passer en données de mode de sommeil.

L'écran OLED affiche les informations suivantes:



2.) Cela commence automatiquement à mesurer votre temps de sommeil.

3) Après le réveil, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour arrêter le chronomètre, de sorte que le temps de sommeil est enregistré.

4) Lorsque vous quittez le mode de données de veille, l'appareil passe en mode podomètre.

Remarque: En mode veille, les données Fonction de l'étape désactivée. Data-acquisition débute au bout de 5 minutes.

C.) Connexion Bluetooth

1.) Appuyez sur le bouton en mode podomètre pour basculer la connexion Bluetooth. L'écran affiche „Disconnect"

DISCONNECT

2.) Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour activer la connexion Bluetooth. L'écran affiche „Connecting":

CONNECTING

3.) Lorsque la connexion est établie, l'écran affiche „Connected":

CONNECTED

Remarque: Pour interrompre la connexion appuyez sur le bouton tout en affichant «Connecting» ou «Connected» pour passer en mode podomètre.

DISCONNECT

Apps

MyWay Fit

Available on the App Store

Compatible avec :
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c ou plus tard
iPod touch (5. Generation)
iPad 3, iPad 4, iPad air und iPad mini

Système d'exploitation:
iOS6 ou plus tard


Google play

Compatible avec :
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 ou plus tard)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One (V4.2.2 ou plus tard)
HTC Butterfly (V4.2.2 ou plus tard)
d'autres dispositifs avec V4.3

Fonction pédomètre

Pour mettre à jour les données, cliquez sur l'icône dans l'application

- Résumé quotidien
- Vue d'ensemble des données stockées
- Afficher des données graphiques



Affichage du nombre de pas, la distance, la consommation de calories, le temps de formation, la vitesse moyenne. Entrez cibles pour le nombre de pas, la distance et les calories brûlées.

Affichage des données stockées par jour, semaine, mois, année, et dans l'ensemble. Représentation graphique après semaine, mois et année.

Mode de données du sommeil

Pour mettre à jour les données, cliquez sur l'icône dans l'application

- Résumé quotidien
- Vue d'ensemble des données stockées
- Afficher des données graphiques



Zoomez sur le début et la fin du temps de sommeil, l'heure du coucher, le temps de sommeil, l'interruption, l'efficacité.

Affichage des données stockées par jour, semaine, mois, année, et dans l'ensemble. Représentation graphique après semaine, mois et année.

Écran OLED

1.) Pour économiser l'énergie, l'écran OLED affiche les données que pendant 3 secondes.
2.) Pour allumer l'écran OLED appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

Remarque: La fonction de la touche dépend à l'écran OLED

Afficher batterie faible

Avec un niveau de batterie faible, l'icône "batterie faible" est affiché pendant 1 seconde lorsque vous appuyez sur le bouton pour activer le dispositif. Ensuite l'unité change à la dernière fonction utilisée.

Rechargez la batterie

Si vous chargez l'appareil via le câble USB, l'écran OLED affiche l'icône "Battery Charging" jusqu'à ce que la connexion USB est interrompue. (Affichage de l'état de charge comme avec l'iPhone).

Remarque: Pendant le chargement, l'appareil fonctionne normalement.

Il est fortement recommandé de charger votre appareil tous les 5-7 jours pour obtenir toutes les données.

Synchronisation des données

Pour synchroniser les données de l'appareil doit être connecté à votre smartphone.

1.) Pour la connexion Bluetooth, appuyez sur la touche mode podomètre, "Disconnect" est affiché.

DISCONNECT

2.) Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'écran OLED "Connecting" s'affiche.

CONNECTING

3.) Vérifiez si Bluetooth est activé sur votre smartphone (Settings > Bluetooth > Bluetooth ON)

4.) Ouvrez l'application. MyWay Fit

5.) Dans le mode "HOME", cliquez sur "Trip" ou "Sleep Tracker" pour ouvrir les pages

6.) Pour mettre à jour les données, cliquez sur l'icône dans l'application

7.) Appuyez sur le bouton sur le podomètre une fois pour passer du mode Bluetooth en mode podomètre.



Pour mettre à jour les données, cliquez sur l'icône dans l'application.

Mettre à jour les paramètres de client

Pendant la connexion Bluetooth, l'utilisateur peut définir des préférences sur la page de profil personnel ("Setting Profile")



Après avoir entré les préférences personnelles, cliquez sur „Update" pour transférer les données à l'appareil.

Update

Supprimez les données dans l'application

Pour supprimer les données stockées dans les données de l'APP sur "CLEAR PROFILE" sur la page de profil.

CLEAR PROFILE

Effacer la mémoire interne


Pendant la connexion Bluetooth, cliquez sur l'application sur le bouton "Clear Memory" pour supprimer toutes les données de l'activité et le mode veille.

Clear Memory


Interruption de la synchronisation

Cliquez sur "Forget Device" pour interrompre le transfert de données entre l'appareil et l'application. Ensuite, vous pouvez vous reconnecter le dispositif.

Forget Device



Application du dispositif



Il est fortement recommandé de transférer vos données tous les 5-7 jours pour obtenir toutes les données.

ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!

⚠ AVVERTENZA!

Indicazioni di sicurezza

- Usare solo batterie dello stesso tipo!
- Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.
- Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.
- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!
- Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.
- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
- Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!

ATTENZIONE!

- Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.
- Le riparazioni vanno affidat esclusivamente al personale qualificat del servizio di assistenza tecnica.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza. Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

Pulire le superfic dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi Dexford sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influss esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio Dexford assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiut comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di rilievo rifiut in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiut domestici! Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiut domestici, consegnandoli ai fin dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.dexford.com.

dexford Istruzioni per l'uso

PE 500 Monitor attività Bluetooth




Funzioni

BT 4.0 · Pedometro · Tempo di allenamento · Percorso · Calorie · Velocità media · Dati dormire · Carica della batteria

- Bluetooth 4.0
- Passi / giorno
- Tempo di allenamento / giorno
- Itinerario / giorno
- Calorie / giorno
- Indicatore del livello di carica della batteria sul OLED
- Dati dormire
- 14 giorni di memorizzazione dati per tutti i dati
- Indicatore del livello di carica della batteria in app ogni volta che si sincronizza
- Ora e data (AA / MM / DD)
- Cancellazione della memoria APP.

Button e display OLED



Ricaricare tramite un connettore micro-USB

- Operazione da un pulsante (versione OLED)
  - Premere per cambiare la modalità di visualizzazione.
  - Tenere premuto per 2 secondi per inserire i dati in modalità di sonno.
  - Tenere premuto per 2 secondi in modalità standby dati a sinistra.
- OLED: Tutti i dati vengono visualizzati sullo schermo OLED, nessun LED!

Caratteristiche e dimensioni

Passi	0 - 350.000 Passi
Distanza	0 - 500 Km / 0 - 500 miles
Tempo	00:00 - 24:00 (hora:min)
Calorie	0 - 50.000 kcal
Età	5 - 99
Peso	30 - 136 kg (66 - 300 lb)
Altezza	100 cm - 200 cm (39 inches - 79 inches)
Lunghezza del passo	30 cm - 150 cm (12 inches - 59 inches)

Reset (per impostazione predefinita)



Premere il pulsante di reset per cancellare tutti i dati e impostazione passaggio fondamentale. Tutte le funzioni sono disabilitate fino a quando l'unità è riattivato.

A.) Attivazione di pedometro

Prima del primo utilizzo del dispositivo deve essere attivato.

1.) Viene visualizzato per la connessione Bluetooth, premere il tasto modalità contapassi, "Disconnect".

DISCONNECT

2.) Tenere premuto il pulsante per 2 secondi fino a quando il OLED "Connecting" appare sullo schermo.

CONNECTING

3.) Verificare se Bluetooth è attivato sul tuo smartphone (Settings > Bluetooth > Bluetooth ON)

4.) Aprire l'applicazione.

5.) Nella modalità "HOME", cliccare su "Trip" o „Sleep Tracker" per aprire le pagine

6.) Selezionare „Settings" (Impostazioni), e poi „Settings > Connection > Activity and Sleep Tracker" a destra sullo schermo.

7.) Se lo smartphone ha riconosciuto il dispositivo, viene visualizzato come "BT005". Clicca sul nome per collegare il dispositivo allo smartphone.

8.) Se la connessione è riuscita, lo schermo visualizza questa schermata:


CONNECTED



B.) Funzionamento normale (Pedometro)

1.) Per cambiare il display OLED modalità, premere la modalità contapassi.

2.) Lo schermo mostra la seguente sequenza:



C.) Modalità dati dormire

1.) In qualsiasi modalità (tranne Bluetooth), premere il pulsante per 2 secondi per inserire i dati in modalità sleep.

Lo schermo OLED visualizza le seguenti informazioni:

00:00:01

2.) Questo avvia automaticamente la misurazione tempo di sonno.

3.) Dopo il risveglio, premere il pulsante per 2 secondi per fermare l'orologio, in modo tale che viene registrato il tempo di sonno.

4.) Quando si lascia la modalità standby di dati, l'apparecchio passa alla modalità contapassi.

Nota: In modalità di attesa, la funzione di passaggio di dati disabilitata. Acquisizione dati inizia dopo 5 minuti.

C.) Collegamento Bluetooth

1.) Premere la connessione Bluetooth selettore di modalità contapassi. Lo schermo visualizza „Disconnect"

DISCONNECT

2.) Premere il tasto per 2 secondi per attivare la connessione Bluetooth. Lo schermo visualizza „Connecting":

CONNECTING

3.) Quando viene stabilita la connessione, lo schermo visualizza „Connected":

CONNECTED

Nota: Per interrompere la connessione premere il tasto durante la visualizzazione di "Connecting" o "Connected" per andare in modalità contapassi.

DISCONNECT

Apps

MyWay Fit

Available on the App Store

Compatibile con:
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c o versioni successive
iPod touch (5. generazione)
iPad 3, iPad 4, iPad air ed iPad mini

Sistema operativo:
iOS6 o versioni successive

Google play

Compatibile con:
Samsung Galaxy S4 (V4.2.2 o versioni successive)
Samsung Note 3 (V4.3)
Samsung Note 2 (V4.3)
HTC One, HTC Butterfly (V4.2.2 o versioni successive)
Altri dispositivi con V4.3

Funzione pedometro

Per aggiornare i dati, fare clic sull'icona nell'applicazione



Visualizzare il numero di passi, distanza, consumo calorico, tempo di allenamento, velocità media. Immettere obiettivi per il numero di passi, distanza e calorie bruciate.

Visualizzazione di stored per giorno, settimana, mese, anno, e dati complessivi. Grafico dopo settimana, mese e anno.

Modalità dati dormire

Per aggiornare i dati, fare clic sull'icona nell'applicazione



Zoom in l'inizio e la fine del tempo di sonno, prima di coricarsi, tempo di sonno, interruzione, efficienza.

Visualizzazione di stored per giorno, settimana, mese, anno, e dati complessivi. Grafico dopo settimana, mese e anno.

Schermo OLED

1.) Per risparmiare energia, i dati schermi OLED per 3 secondi.
2.) Per accendere la stampa schermo OLED il tasto per 3 secondi.

Nota: La funzione del tasto dipende display OLED

Mostrano bassi Batteria

Con una batteria scarica, l'icona della "batteria" viene visualizzato per un secondo quando si preme il pulsante per attivare il dispositivo. Poi l'unità cambia l'ultima funzione utilizzata.

Caricare la batteria

Se si carica il dispositivo tramite cavo USB, lo schermo OLED visualizzata l'icona "ricarica batteria" fino a quando viene interrotta la connessione USB. (Visualizzazione dello stato di carica come con l'iPhone).

Nota: Durante la carica, il dispositivo funziona normalmente.

Si consiglia vivamente di caricare il dispositivo ogni 5-7 giorni per ottenere tutti i dati.

Sincronizzazione dati

Per sincronizzare i dati dal dispositivo deve essere collegato allo smartphone.

1.) Per il collegamento Bluetooth, premere il tasto modalità contapassi, "Disconnect" viene visualizzato.

DISCONNECT

2.) enere premuto il pulsante per 2 secondi fino a quando il OLED "Connecting" appare sullo schermo.

CONNECTING

3.) erificare se Bluetooth è attivato sul tuo smartphone (Settings > Bluetooth > Bluetooth ON)

4.) Aprire l'applicazione.

5.) Nella modalità "HOME", cliccare su "Trip" o "Sleep Tracker" per aprire le pagine

6.) Per aggiornare i dati, fare clic sull'icona nell'applicazione

7.) Premere il pulsante sul pedometro una volta per accedere alla modalità contapassi modalità Bluetooth.



Aggiornare le impostazioni del client

Mentre la connessione Bluetooth, l'utente può impostare le preferenze nella pagina del profilo personale ("Setting Profile")



Dopo aver inserito preferenza personale, fare clic su "Update" per trasferire i dati al dispositivo.

Update

Eliminare i dati nell'applicazione

Per cancellare i dati memorizzati nel APP dati „CLEAR "PROFILE" nella pagina del profilo.

CLEAR PROFILE

Cancellare la memoria interna

Durante la connessione Bluetooth, fare clic sull'applicazione sul pulsante "Cancella memoria" per cancellare tutte le attività dei dati e la modalità sleep.

Clear Memory


Interruzione della sincronizzazione

Fare clic su "Forget Device" per interrompere il trasferimento dei dati tra il dispositivo e l'applicazione. Poi si può ricollegare il dispositivo.

Forget Device



Applicazione del dispositivo



Si consiglia vivamente di trasferire i dati ogni 5-7 giorni per ottenere tutti i dati.